

# <u>ΤΡ-LINK WA850 – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ</u>



# <u>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ (LED)</u>

	Σβηστό	Μη συνδεδεμένο με το router		
RE	Αναβοσβήνει	Πραγματοποιείται σύνδεση με το router		
	Σταθερά αναμένο	Συνδεδεμένο με το router		
Wiroloco	Σβηστό	Η ασύρματη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη		
WITEIESS	Σταθερά αναμένο	Η ασύρματη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη		
	Σβηστό	Ο εξοπλισμός είναι ανενεργός		
Power	Σταθερά αναμένο	Ο εξοπλισμός είναι ενεργός		
Ethornot	Σβηστό	Δεν υπάρχει συνδεδεμένη ενεργή συσκευή στη θύρα Ethernet		
Luiemet	Σταθερά αναμένο	Υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή στη θύρα Ethernet		
	Σβηστό	Μη συνδεδεμένο με το router		
<b>Ι</b> Σήμα	Σταθερά αναμένο	Συνδεδεμένο με το router – Η ποιότητα λήψης σήματος υποδεικνύεται από τον αριθμό των LEDs που είναι αναμμένα.		

# Πίνακας 1





# <u>ΠΛΗΚΤΡΑ</u>

Στο WiFi extender υπάρχουν τα παρακάτω κουμπιά η λειτουργικότητα των οποίων περιγράφεται παρακάτω:

- **WPS button** Ενεργοποίηση λειτουργίας WPS. Χρησιμοποιείται για την αυτόματη διασύνδεση του WiFi extender με το router, εφόσον το router υποστηρίζει λειτουργία WPS.
- **RESET** Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής. Για το πάτημα του κουμπιού θα χρειαστεί ένα αιχμηρό αντικείμενο όπως συνδετήρας, μολύβι, στυλό κλπ.

#### <u> ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – Ενεργοποίηση WiFi Extender</u>

Η τοποθέτηση του WiFi extender μπορεί να γίνει πάνω σε πολύπριζο ή κατ' ευθείαν σε μία ελεύθερη επιτοίχια πρίζα και περιμένουμε μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη **Wireless**.

#### Αρχική σύνδεση WiFi Extender – Router μέσω WPS

Εφόσον το router υποστηρίζει λειτουργία WPS, αρχικά ενεργοποιούμε τη λειτουργία WPS στο router πατώντας το αντίστοιχο κουμπί. Από τα router που διαθέτει ο Όμιλος ΟΤΕ αυτά που διαθέτουν λειτουργία WPS είναι τα ακόλουθα:

- Speedport W724 [Στο πλήκτρο αναγράφεταιi: "WLAN"]
- Speedport Entry 2i [Στο πλήκτρο αναγράφεταιi: "WPS"]
- Huawei HA35 (Speed Booster) [Στο πλήκτρο αναγράφεται: "WPS"]]
- ZTE H108NS [Στο πλήκτρο αναγράφεται: "WPS-WiFi"]

#### <u>Σημείωση</u>

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία WPS στο router, το λαμπάκι WPS ή το λαμπάκι WLAN αναβοσβήνει για περίπου 2 λεπτά.

Έπειτα πατάμε μία φορά το κουμπί **WPS** (C) που βρίσκεται στην κάτω δεξιά πλευρά του WiFi extender. Αντιστοίχως θα αρχίσει να αναβοσβήνει το λαμπάκι **RE**.

Εφόσον το router και το WiFi extender συνδεθούν τότε το λαμπάκι **RE** θα παραμείνει σταθερά αναμμένο και αναλόγως της ποιότητας σήματος, θα παραμείνουν σταθερά αναμένα τα αντίστοιχα λαμπάκια σήματος, όπως υποδεικνύει η παρακάτω εικόνα.





## Σύνδεση WiFi Extender με αποκωδικοποιητή

Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δικτύου συνδέουμε τη μία άκρη του καλωδίου στο WiFi extender και την άλλη στην θύρα Ethernet του STB. Το λαμπάκι του **Ethernet** στην μπροστινή πλευρά του WiFi extender θα πρέπει να παραμείνει σταθερά αναμένο.

#### Διαδικασία Επαναφοράς Εργοστασιακών Ρυθμίσεων

Πατήστε μία φορά το κουμπί Reset που βρίσκεται δίπλα από τη θύρα Ethernet στο κάτω μέρος του εξοπλισμού, χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο όπως συνδετήρας, μολύβι, στυλό κλπ



Αρχικά όλες οι φωτεινές ενδείξεις που ενδεχομένως είναι ενεργές θα σβήσουν και όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί οι ενδείξεις Power & Wireless θα ανάψουν εκ νέου.

#### Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων

(Συμπτώματα – Προτεινόμενη Διαδικασία Επίλυσης)

Η ένδειξη **Power** δεν ανάβει:

- Επιβεβαιώστε ότι το WiFi extender έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα.
- Επιβεβαιώστε ότι η επιτοίχια πρίζα ή το πολύπριζο που είναι τοποθετημένος ο εξοπλισμός ρευματοδοτείται
   ή προσπαθήστε να τον τοποθετήσετε απευθείας WiFi extender σε άλλη πρίζα.

#### Η ένδειξη **Wireless** δεν ανάβει:

- Επιβεβαιώστε ότι το WiFi extender έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα και είναι ενεργό.
- Ακολουθείστε τη Διαδικασία Επαναφοράς Εργοστασιακών Ρυθμίσεων. Αν η φωτεινή ένδειξη δεν ανάψει,
   τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης από το οποίο προμηθευτήκατε το WiFi extender.

#### Η ένδειξη **Ethernet** δεν ανάβει:

- Επιβεβαιώστε ότι το WiFi extender έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα και είναι ενεργό.
- Επιβεβαιώστε ότι το STB είναι ενεργό και ότι το καλώδιο δικτύου είναι σωστά τοποθετημένο και στα δύο άκρα (STB & WiFi extender).
- Επιβεβαιώστε τη καλή λειτουργία του καλωδίου δικτύου δοκιμάζοντας ένα άλλο καλώδιο.
- Ακολουθείστε τη διαδικασία Επαναφοράς Εργοστασιακών Ρυθμίσεων και δοκιμάστε εκ νέου να συνδέσετε το STB με το WiFi extender με το καλώδιο δικτύου.



Η ἑνδειξη ----- δεν ανάβει:

- Επιβεβαιώστε ότι το WiFi extender έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα και είναι ενεργό.
- Ακολουθείστε τη διαδικασία Επαναφοράς Εργοστασιακών Ρυθμίσεων και στη συνέχεια ακολουθείστε τα βήματα της αρχικής εγκατάστασης.

Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης που κάνατε την αγορά του εξοπλισμού για την αντικατάσταση του. Συγκεκριμένα:

- Εάν προμηθευτήκατε το WiFi Extender από κάποιο κατάστημα του ομίλου ΟΤΕ, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο κατάστημα που προμηθευτήκατε τον εξοπλισμό.
- Εάν προμηθευτήκατε το WiFi Extender από συμβεβλημένο εγκαταστάτη COSMOTE TV, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον εγκαταστάτη που προμηθευτήκατε τον εξοπλισμό.
- Εάν προμηθευτήκατε το WiFi Extender μέσω του 13888 ή του www.cosmote.gr, θα πρέπει να καλέσετε στο 13888.

## <u>Σημειώσεις</u>

- Ο όμιλος ΟΤΕ σε συνεργασία με τον κατασκευαστή (TP-Link) παρέχουν 3 χρόνια εγγύηση για το συγκεκριμένο μοντέλο εξοπλισμού.
- Για την κάλυψη της εγγύησης από οποιαδήποτε σημείο πώλησης είναι απαραίτητη η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς.
- Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός χρήζει αντικατάστασης θα πρέπει να επιστρέφεται στο σημείο πώλησης ο βεβλαμένος εξοπλισμός με όλα τα συνοδευτικά μέρη (π.χ. καλώδια) και εάν είναι δυνατόν στη συσκευασία του.
- Η κάλυψη της εγγύησης δεν θα παρέχεται εάν υπάρχουν εμφανή σημάδια κακής χρήσης του εξοπλισμού.



#### **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Interface Setup**

Στην περίπτωση που η σύνδεση του WiFi extender με το router μέσω WPS δεν είναι επιτυχημένη, υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης μέσω του Web Interface που παρέχει το WiFi extender. Η διαδικασία σύνδεσης μέσω του Web Interface περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας είναι να έχει προηγηθεί **η Διαδικασία Επαναφοράς** Εργοστασιακών Ρυθμίσεων, όπως έχει περιγραφεί παραπάνω και να έχει συνδεθεί ένας Η/Υ με τον εξοπλισμό μέσω καλωδίου δικτύου.

#### <u>BHMA 1</u>

Avoiγουμε ένα browser και στην γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε « **tplinkrepeater.net** » και πατάμε **Enter** στο πληκτρολόγιο. Στο παράθυρο που εμφανίζεται πληκτρολογούμε :

#### User Name: admin

#### Password: admin

όπως απεικονίζει η παρακάτω εικόνα και πατάμε το κουμπί Log In.



Q	•••••	
	Login	



# <u>BHMA 2</u>

Στην επόμενη οθόνη εμφανίζεται μήνυμα που προτρέπει τον χρήστη να αλλάξει το username και το password. Η αλλαγή στοιχείων δεν είναι υποχρεωτική, οπότε για να παρακάμψουμε το συγκεκριμένο βήμα πατάμε το κουμπί

P TL-WA850RE ×			2
igstarrow igstarro			ቸ ☆
TP-LINK	Quick Cature Catting of	English 🔪	9 *
IL-WA8SOKE	Quick Setup	Mode	Logout Reboot
	Wirelass Cattin		
	wireless Setun	gs	
2.4GH	z Host Network	Summary	
	Conning	0	
	Create a new username	and password.	
	New Username		
	New Desmands		
	New Password:	ddle High	
	Confirm Password:		
		Confirm	

και περιμένουμε μέχρι ολοκληρωθεί η αναζήτηση των δικτύων.

COSMOTETV					
P TL-WA850RE ×					<b>*</b> _
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ $\mathfrak{C}$ (i) tplinkrepeater.net					☆
TP-LINK TL-WA85ORE	Quick Setup	Settings	English	✓ N	ᢏ ⓒ 栄 Iode Logout Reboot
		Wireless Settings			
	•		•		
	2.4GHz Host Network		Summary		
	Scanning				
				19%	

# <u>BHMA 3</u>

Επιλέγουμε το ασύρματο δίκτυο στο οποίο επιθυμούμε να συνδεθούμε πατώντας πάνω το option button
 που βρίσκεται στα αριστερά του ονόματος του δικτύου.

<ul> <li>→ C ③ tplinkrepeater.net</li> </ul>							루 ☆	
TP-LINK TL-WA850RE		Quick Setup	Settings	English	×	C) Mode	() Logout	Reb
			Wireless Setti	ings	-•			
	2.4GHz H	ost Network		St	ummary			
Please	select 2.4	GHz host network.						
	ID	SSID	Signal	MAC Address	Security			
0	1	WLAN 1	att	00:0E	a			
0	2	WLAN 2	atl	CC:1A	â			
0	3	WLAN 3	att	C4:A3	a			
				Evit Other	Boscon			
				Utilei.	Rescall			



Έπειτα πληκτρολογούμε το κλειδί του ασύρματου δικτύου στο πεδίο Host 2.4GHz Password και

Πατάμε Next.						٤
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ C (i) tplinkrepeater.net						두 ☆
<b>TP-LINI</b> TL-WA850RE	<	Quick Setup	Settings	English	×.	でして、 Mode Logout Reboot
			Wireless Setti	ngs		
	2.4GHz	Host Network	•		Summary	
	Please select 2	.4GHz host network.				
	ID	SSID	Signal	MAC Address	Security	
	0 1	WLAN 1	atl	00:0E	â	
	2	WLAN 2	atl	00:0E	â	
	Host 2	.4GHz Password:	wifikey Next			
	О 3	WLAN 3	atl	C4:A3	â	
				Exit Othe	er Rescan	

## <u>BHMA 4</u>

• Στις παρακάτω οθόνες πατάμε **Next** και **Save** αντίστοιχα

TI-WA850RF	×									1
$\leftarrow \rightarrow C \bigcirc t$	plinkrepeater.net								<u>ሰ</u>	
	· ·									
	TP-LINK		Juliek Cetup	Cattings		English	~	<b>Ç</b>	9	쑸
	TL-WA850RE	(	Zuick Setup	Settings				Mode	Logout	REDOOL
				Wirele	ess Settings					
			•							
		2.4GHz Host	Network			Sum	mary			
		Extended 2.4GHz S	SID: WLAN	12	Сору	Host SSID				
			🗌 Hide	SSID broadcast						
		Note: The extende	d 2.4GHz passwo	rd is the same as y	our Host password.					
						Back	Next			
						Duck	ПСАС			
	×									
	plinkrepeater.net								ਮ	J
	<b>TP-LINK</b>							ද	ର	*
	TL-WA850RE	Q	uick Setup)	Settings		English	~	Mode	Logout	Reboot
				Wirele	ss Settings	~				
		2 4GHz Host	Network		•	Sumr	) narv			
		21101211050	incentoric in the second se			Sam				
		1	1 🐔							
			2.4GHz			2.4GHz				
		F	Router			Range				
						Extender				
		📙 Router			🕼 Range E	xtender				
		2.4GHz Wireless	1		2.4GHz Wire	less				
		SSID: WLAN 2			SSID: WL	AN 2				
		Password: wifil	key		Hide SSID:	Off				
					Password: V	vifikey				
						De la	G			
						Back	Save			



# και περιμένουμε να σωθούν οι αλλαγές

P TL-WA850RE	×					1
$\leftrightarrow$ $\Rightarrow$ C 🛈	tplinkrepeater.net					☆
	TP-LINK TL-WAB5ORE	Quick Setup	Settings	English	✓ C) Mode	Description Content of
			Wireless Settin	ıgs		
	2.46	Hz Host Network	•	Summary		
	The exten	der is rebooting to ap	ply the settings.			
	Please wa	it			6%	



<u>BHMA 5</u>

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θα δείτε την παρακάτω οθόνη.

P TL-WA850RE ×				±
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ C (i) tplinkrepeater.net				☆
<b>TP-LINK</b> TL-WAB5ORE	Quick Setup	Settings	English 🗸	〇 〇 米 Mode Logout Reboot
		Wireless Settin	ıgs	
2	.4GHz Host Network	•	Summary	
Cong Now, c	gratulations!	nded network and enjoy	/ the Internet.	
2.4 SSI Pas	GHz Wireless D: WLAN 2 sword: wifikey			
⊠ Ian	n connected to the extended	network.	Finish	

Επιλέγουμε το check box 🗹 και τέλος πατάμε Finish

Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.